

Коды ошибок серии U-match

Код ошибки	Неисправность
E0	Неисправность дренажной помпы
E1	Высокое давление компрессора
E2	Защита от обмерзания внутреннего блока
E3	Защита компрессора от низкого давления
E4	Защита компрессора при высокой температуре на нагнетающей трубке
E5	Защита компрессора от перегрузок
E6	Ошибка коммутации
E8	Сработала защита вентилятора внутреннего блока
E9	Защита от протечек конденсата
F0	Неисправность датчика температуры окружающего воздуха внутреннего блока
F1	Неисправность датчика температуры испарителя
F2	Неисправность датчика температуры конденсатора
F3	Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока
F4	Неисправность датчика на выходе из конденсатора
F5	Неисправность датчика окружающего воздуха в проводном пульте управления
FF	В канальных кондиционерах закрыты клапаны притока свежего воздуха