

Код ошибки кондиционер Haier	Поломка
E0	Нарушение функции отвода конденсата
E1	В компрессоре повышено давление
E2	Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом
E3	Не достаточное давление в компрессоре
E4	ошибка кондиционера Haier Перегрев компрессора
E5	Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой
E6	Нет связи между блоками
E7	Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта
E8	Перегрузка электромотора внутреннего модуля
F0	Отключился термодатчик температуры в комнате
F1	Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля
F2	Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля
F3	Отключился уличный термодатчик
F4	Отключился термодатчик на подаче воздуха
FF	Нарушена подача электричества

Код ошибки Haier	Кол миганий диода	Что означает
E7	15	Нет контакта между
внешним и внутренним модулями		
E1 ошибки Хаер	-	Не работает термодатчик в комнате
E2	-	Нарушен датчик теплообменника
E4	-	Не функционирует EEPROM
E14	-	Не функционирует вентилятор
E9	-	Сработал датчик защиты
F12 ошибка кондиционера Haier	1	Короткое замыкание головной платы
F11	2	Включена протекция IPM
F22	3	Подается повышенное напряжение на
внешний блок		
F4	4	Нет согласованности между управлением
внутреннего и наружного модулей		
F11	6	Напряжение в сети не соответствует
норме		
F4	8	Выдувается слишком горячий воздух
F21	10	Обмерзание термодатчика
F6	12	Не работает термодатчик наружного
воздуха		
F25 ошибки кондиционеров Хаер	13	Сбой термодатчика воздуха на выходе из
кондиционера		
18 Сбой в работе компрессора		
F11	19	Сбой работы платы управления
—	24	На компрессор подается слишком высокое
или низкое напряжение		
—	25	На компрессор подается слишком высокое
напряжение		