# Таблица кодов неисправностей

[Пример индикации]: **E 0** Сработало защитное устройство (общее)
**E** - Код узла
**0** - Классификационный код

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
+7(495) 744-35-35

| | Классификационный код / Код узла | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | C | J | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | A | Сработало защитное устройство (общее) | Неисправность печатной платы внутреннего блока | Блокировка мотора вентилятора | Аномальный уровень дренажа | Неисправность теплообменника (температура) | Аномальная температура теплообменника | Перегрузка двигателя вентилятора, сверхток или блокировка | Неисправность привода жалюзи | Общая токовая перегрузка | Дефект электронного расширительного вентиля | Перегрев нагревателя | Неисправность очистителя воздуха (Неисправность стримера) | Холостой ход | Неправильная уставка производительности (внутреннего блока) | Недостаточный водопровод | Дефект увлажнителя (Превышение уровня дренажа) |
| Внутренний блок | C | Неисправность датчика (общая) | | | Дефект датчика уровня дренажа | Неисправность датчика температуры теплообменника (1) | Неисправность датчика температуры теплообменника (2) | Перегрузка двигателя вентилятора. Блокировка датчиков | Неисправен датчик привода жалюзи (Неисправность открытия/закрытия передней панели) | Неисправен датчик входного тока | Неисправен термистор входного воздуха | Неисправен термистор выходного воздуха | Сработал датчик загрязненности | Неисправен датчик влажности | Неисправен датчик температуры на пульте управления | Дефектная лучевая система датчика | Сработал датчик высокого давления |
| Наружный блок | E | Сработало защитное устройство (общее) | Неисправность печатной платы наружного блока | | Сработал датчик высокого давления (HPS) | Сработал датчик низкого давления (LPS) | Перегрузка мотора компрессора реле перегрева | Блокировка мотора компрессора по сверхтоку | Блокировка мотора вентилятора по сверхтоку | Общая токовая перегрузка | Неисправность электронного расширительного вентиля | Ошибка переключателя охлаждения/ нагрева | Токовая блокировка насоса | Аномальная температура воды | Сработало дополнительное устройство | Неисправность в дренажной системе | Неисправен блок аккумулирования тепла |
| Наружный блок | H | Неисправность датчика (общая) | Неисправен датчик температуры воздуха (Неисправность задвижки) | Неисправность датчика электрического питания системы | Неисправность датчика высокого давления | Неисправность датчика низкого давления | Не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки | Сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора | Сработал датчик блокировки. Перегрузка вентилятора наружного блока | Сработал датчик входного напряжения | Неисправность датчик температуры наружного воздуха | Неисправность датчика давления нагнетания | Сработал датчик блокировки водяного насоса | Неисправность датчика давления всасывания | | Сработал датчик уровня дренажа | Авария блока аккумулирования тепла |
| Наружный блок | F | Сработали защитные устройства №1 и №2 | Сработало защитное устройство системы №1 | Сработало защитное устройство системы №2 | Высокая температура нагнетающей трубы | | | Неисправность теплообменника (температура, перезаправка хладагента) | | | | Недопустимое давление нагнетания (Отказ сброса давления) | Высокая температура масла | Недопустимое давление всасывания | | Недопустимое давление масла | Недопустимый уровень масла |
| Наружный блок | J | Неисправность термистора | Неисправность датчика давления (общая) | Неисправен датчик тока | Неисправность датчика температуры нагнетающей трубы | Неисправность термистора в точке насыщения низкого давления | Неисправность термистора на всасывающей трубе | Неисправность термистора на теплообменнике (1) | Неисправность термистора на теплообменнике (2) | Неисправность термистора на жидкостной трубе | Неисправность термистора на газовой трубе | Неисправность датчика нагнетания | Неисправность датчика температуры масла | Неисправность датчика давления всасывания | | Неисправность датчика давления масла | Неисправность датчика уровня масла |
| Наружный блок | L | Неисправности в системе инвертора | | | Повышение температуры внутри бокса управления | Перегрев пластины радиатора, дефект охлажден инвертора. | Большой ток транзистора питания. | Скачок переменного тока на выходе | Высокий ток в мультисистеме (общий) | Электронное тепловое реле (запаздывание) | Предупредитель-ная остановка (запаздывание) (Ошибка запуска инвертора) | Неисправен силовой транзистор | | Неисправна связь с инвертором наружного блока | | | |
| Наружный блок | P | Недостаток газа | Обрыв фазы. Дисбаланс силового питания. Защита инвертора от колебаний. | | Неисправность датчика температуры печатной платы. | Неисправность датчика температуры радиатора силового транзистора | Неисправность датчика постоянного тока | Неисправность датчика по выходному переменному/ постоянному току | Высокий входной ток в мультисистеме (общий) | | Блокировка вентилятора для увлажнения | Повреждение линии нагревателя | Неисправность термистора выходного патрубка вентилятора увлажнения | | Неправильная установка производительности наружного блока | | |
| Система | U | Аномальная температура всасывающей трубы | Неправильное подсоединение фаз (поменять фазы) | Дефект источника электропитания (низкое напряжение) | Ошибка в передаче данных (общая). | Ошибка связи между внутренними и наружным блоками | Ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления | Ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчиненным) | Ошибка связи между наружным блоком и аккумулятором (Сбой передачи данных) | Ошибка связи между пультами управления | Ошибка связи с другой системой | Неправильная установка параметров (Длина шланга не установлена) | Наружный/ внутренний блок: не введен адрес. | Неправильная установка адреса на ЦПУ | Ошибка связи с периферийной аппаратурой | Ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ | Электропроводка / трубопровод ошибка монтажа |
| Система | M | | Центральное оборудование дефект печатной платы PCB | | | | | | | Дефектная связь центрального оборудования (на/из) | | Дефект соединения на центральном оборудовании | | Двойное назначение адреса центрального оборудования | | | |
| Прочее | 3 | | Дефект сенсора влажности, циркуляционного воздуха | Дефект сенсора влажности наружного воздуха | Дефект сенсора приточного воздуха | Дефект сенсора температуры, циркуляционного воздуха | Дефект сенсора температуры наружного воздуха | Дефект сенсора температуры пульта управления | | | | Дефект сенсора утечки воды №1 | Дефект сенсора утечки воды №2 | Дефект сенсора конденсации росы | | | |
| Прочее | 4 | Дефект клапана увлажнителя | Дефект вентиля холодной воды | Дефект вентиля горячей воды | Дефект теплообменника холодной воды | Дефект теплообменника горячей воды | | | | | | | | | | | |
| Прочее | 5 | | Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха | Перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха | Плохая подача воздуха инвертора | Плохая циркуляция воздуха инвертора | | | | | | | | | | | |
| Прочее | 6 | Общая ошибка | Неисправность печатной платы | Аномальная концентрация озона | Дефект датчика загрязнённости | Дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха | Дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха | | | Высокое напряжение системы | | Дефект демпферной заслонки системы | Дверной выключатель открыт | Заменить элемент увлажнителя | Замените эффективный фильтр | Замените катализатор удаления запахов | Неисправность простого пульта управления |
| Прочее | 7 | | | | | | | | | | | | Аномалия потока | | | | |
| Прочее | 8 | Неисправность термистора входящей воды | Неисправность термистора выходящей воды | | | | | | | | Обмерзание водяного теплообменника | | Высокая температура выходящей воды | | | | |
| Прочее | 9 | | | | | Внутренняя ошибка передачи данных | | | | | | | | | | | |